

Reinigungs- und Pflegeanleitung

Wie Sie Ihre Produkte
am besten pflegen.

Instructions for Cleaning and Care

How to maintain your
products in best condition.



Vielen Dank, dass Sie sich für ein hochwertiges Produkt von Holzmedia entschieden haben!

Um Ihr neues Möbel im besten Zustand zu erhalten, pflegen Sie es bitte gemäß dieser Anleitung.

Allgemein

Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches Baumwolltuch und kein Mikrofasertuch (dieses kann Kratzer in den Oberflächen verursachen). Staub und loser Schmutz können mit einem weichen trockenen Baumwolltuch entfernt werden.

Arbeiten Sie ausschließlich mit den empfohlenen Putzmitteln und verzichten auf Polituren, aggressive Reinigungsmittel sowie Öle oder Ammoniak. Arbeiten Sie stets nur mit leichtem Druck auf den Oberflächen.

Es sollten keine Wasserrückstände auf den Oberflächen verbleiben, da die Materialien hierdurch beschädigt werden können.

Holz, Lack, Linoleum

Reinigen Sie die Oberflächen mit einem weichen, nebelfeuchten Baumwolltuch (warmes Wasser). Bei Holzoberflächen wischen Sie hierbei in Richtung der Maserung. Im Anschluss trocknen Sie die Oberfläche wieder mit einem weichen Baumwolltuch.

Schichtstoff, WhitePlex, Fenix, Glas, Metall

Reinigen Sie die Oberflächen mit einem weichen, nebelfeuchten Baumwolltuch (warmes Wasser) und Glasreiniger. Im Anschluss trocknen Sie die Oberfläche wieder mit einem Baumwolltuch.

Leder

Reinigen Sie Leder mit einem weichen Baumwolltuch oder einem Lederpflege-Handschuh. Verwenden Sie hierzu Lederreinigungsmittel, wie z.B. Leder-Seifenflocken (keinesfalls entfettende Reinigungsmittel!).

Displays

Wischen Sie die Displayfläche mit einem weichen, trockenen Baumwolltuch ab. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Alkohol, Lösungsmittel oder Tenside enthalten. Sprühen Sie kein Wasser oder Reinigungsmittel direkt auf das Gerät.

Das Gehäuse kann mit einem weichen, nebelfeuchten Baumwolltuch (warmes Wasser) gereinigt werden. Im Anschluss trocknen Sie die Oberfläche wieder mit einem weichen Baumwolltuch.

Thank you for choosing a high-quality Holzmedia product!

To maintain your new furniture in best condition, please care for it according to the following instructions.

General

Use a soft cotton-cloth for cleaning, not a microfiber cloth (the latter may leave scratch-marks on the surface). Dust and loose dirt particles may be removed with a soft, dry cotton-cloth.

Use only the recommended cleaning products and avoid polish, aggressive cleaning products, oils or ammonia. Always clean surfaces using only light pressure.

Do not leave water or liquid residue on the surfaces, as they may damage the material.

Wood, Varnish, Linoleum

Clean the surfaces with a soft, damp cotton-cloth (warm water). Wipe wooden surfaces in the direction of the grain. Then dry the surfaces with a soft cotton-cloth.

Laminate, WhitePlex, Fenix, Glass, Metall

Clean the surfaces with a soft, damp cotton-cloth (warm water) and window cleaner. Then dry the surfaces with a soft cotton-cloth.

Leather

Clean leather using a soft cotton-cloth or a special leather-wipe. Use cleaning products for leather, such as special leather soap. Never use degreasing cleaners!

Displays

Wipe display surface with a soft, dry cotton-cloth. Do not use cleaning products that contain alcohol, solvents or detergents. Do not spray water or cleaning products directly onto the surface.

The casing can be cleaned with a soft, damp cotton-cloth (warm water). Then it should be dried using a soft cotton-cloth.



Holzmedia

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
If you need any further information, please contact us.

Holzmedia GmbH

Neue Straße 10 · 71576 Burgstetten · Germany
Showroom: Rathausstr. 61 · 71576 Burgstetten

Phone +49 7191 34 47-0 · info@holzmedia.de
www.holzmedia.de